



- ホリゾン 幕 (手)
- 大 黒 幕 (手)
- パ ト ン NO.4 (手)
- ホリゾンライト(文字付) (手)
- パ ト ン NO.3 (手)
- 第 3 引 割 幕 (手)
- 第2サスペンションライト (手)
- ス ク リ ー ン (動)
- 第 2 引 割 幕 (手)
- 第2ボーダーライト(文字付) (手)
- 天 井 反 響 版 (電)
- パ ト ン NO.2 (手)
- 第 1 引 割 幕 (手)
- 文 字 (手)
- 第1サスペンションライト (手)
- 第1ボーダーライト(文字付) (手)
- 袖 幕 (手)
- 暗 転 幕 (手)
- 絞 り 緞 帳 (電)
- 緞 帳 (電)
- パ ト ン NO.1 (手)

| | |
|---|-------------|
| ● | エレベーターマイク |
| ⊗ | マイクコンセント |
| ⊗ | 壁マイクコンセント |
| ⊗ | スピーカーコンセント |
| ⊗ | 壁スピーカーコンセント |
| 目 | 照明コンセント |
| ⊏ | 30A 平行コンセント |

注:1口 30A 平行コンセントは
 舞台・客席トータルで60A迄
 30A 舞 台 2口
 客席中央 1口
 15A 客 席 1口

間口 11.50m
 奥行 8.50m
 高さ 6.00m

| | | | |
|----------------|-----|-------|---------|
| 各務原市文化ホール舞台平面図 | 催し名 | 年 月 日 | 1 升90cm |
|----------------|-----|-------|---------|